

レンタカー Safety Information

レンタカーを安全にお使いいただくために


平素より弊社レンタカーをご用命いただき、誠にありがとうございます。

この度弊社では、皆さまにレンタカーをより安全にご使用いただくよう、Safety Information をお届けさせていただきます。

下記は特定の事故ではなく自動車一般の事故を前提に作成しており、皆さまの安全管理の一助となれば幸いです。

事例1

高速道路を走行中に タイヤがバースト(破裂)した。




タイヤ空気圧が低い

タイヤ空気圧が低い状態で
走行を繰り返した為、
高速道路上でタイヤが
バースト(破裂)した。

事例2

一般道路を走行中に タイヤがバースト(破裂)した。



過積載の注意点



過積載で走行を繰り返した為、
タイヤがバースト(破裂)した。

安全確認基本事項のお願い

- ・交通ルールを必ず守ってください(法令遵守)
- ・各自動車の能力を超えた作業は実施できません。
- ・積み下ろし等は平坦な場所で行います。
- ・誘導者を配置し、作業者との相互合図を決定します。
- ・作業開始前の安全装置の機能保持をお願いします。



対策1

タイヤの状態を定期的に確認すること。



- タイヤの空気圧が規定値であることを確認し、空気圧が低い場合は、規定値まで補充して下さい。



規定値は、運転席ドア付近に貼られているステッカーで確認してください。



- タイヤの摩耗、及び傷／ひび割れが無いことを確認してください。

対策2

車両の最大積載量を「厳守」すること。



- 最大積載量を厳守し、積み荷が均等に配置されるようにして下さい。

最大積載量は、車検証又は荷台後方に貼られているステッカーで確認して下さい。



関係法令

罰則規定

- ※違反した場合、法律により罰金／事業停止処分などの罰則に処されることもあります。